

Запуск статики без контроллера.

Включите приемник, нажав и удерживая клавишу питания, пока не загорятся три световых индикатора.



Дождитесь, пока приемник проговорит свой текущий статус. Необходимо переключить приемник в режим **Статика** (Пропустите этот шаг, если приемник уже в режиме Статика). Нажмите два раза клавишу **F1**, приемник произнесет текущий режим (например, **Ровер – режим**). Если вы не услышали слова **режим**, значит, клавиша была нажата слишком быстро или медленно. Нужный режим выбирается последующим нажатием кнопки **F1**. При переключении в режим Статика должны загореться три индикатора.



Подтвердите выбор режима, нажав клавишу питания (приемник автоматически подтвердит выбор через 10 сек., если вы не нажали клавишу). Затем приемник произнесет текущие настройки – интервал записи и маску возвышения.